

Инструкция за експлоатация грил скара

Прочетете тези инструкции преди да използвате продукта. Запазете ги.

Производителят не може да бъде отговорен при каквито и да било наранявания или повреди в резултат на неправилна, неподходяща или абсурдна експлоатация.

Предпазни мерки:

- Грил скарата може да се използва и при индукционни котлони.
- Използвайте върху котлони с подобен размер.
- Уверете се, че основата на грила е плоска.
- Готвене без надзор на котлон с мазнина може да е опасно и да доведе до пожар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато грилът се използва се нагорещява. Пазете децата настрана.
- Грилът ще остане горещ след като изключите зоната за готвене на котлона.
- Използвайте термо защитни ръкавици за да държите грилът.
- Не поставяйте стъклени предмети на горещи повърхности.

Поддръжка:

- След употреба, оставете грилът да изстине преди да го почистите.
- Мийте с топла вода със или без препарат за миене. Накиснете парцал в топла вода и почистете внимателно. За да почистите добре ребрата, покрийте пръст с парцала и чистете по протежението. Изплаквайте.
- Изсушете грилът с чист парцал.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.