

Инструкция за експлоатация преносим котлон INPF 351 BK

Контролен Панел

1. ON/OFF бутон
2. Бутон за избор
3. Настройки горе/долу
4. Таймер
5. Бутон заключване
6. LED дисплей

Условия за безопасност

Предупреждение:

Изключете индукционният котлон в случай на каквато и да е пукнатина по повърхността.

1. Не поставяйте котлона близо до газ или гореща среда.
2. За да предотвратите риск от повреда, кабелът трябва да се включи в индивидуален контакт. Електрическото напрежение е 16А.
3. Поставете уреда на равна повърхност, дистанцията между него и задното обкръжение трябва да бъде не по-малко от 10 см.
4. Не потапяйте уреда и електрическия кабел във вода, не позволявайте влизането на течности. Кабелът трябва да е изключен при почистване.
5. Не покривайте вентилатора докато готвите.
6. Моля премахвайте покритието, когато готвите консервирани храни.
7. Ако уредът не работи, моля обърнете се към сервизните центрове и не го разглобявайте.
8. Уверете се, че след повреда, използваният захранващ кабел е одобрен от производителя.
9. Може да е опасно ако металът се нагорещи.
10. Не поставяйте метал на плота, също и неметалната подложка в рамките на 10 см.
11. Не гответе с празен съд.
12. Винаги почиствайте уреда, за да избегнете влизането на мръсотия във вентилатора.
13. Не докосвайте плота докато уредът работи, за да не се изгорите.
14. Не позволявайте на деца да работят с уреда сами.
15. Ако имате поставен сърдечен пейсмейкър, консултирайте се с лекар, преди да работите с уреда.
16. Не използвайте уреда върху газова печка.
17. Моля не поставяйте хартия, плат или други предмети под дъното на тигана, има риск от пожар.
18. Не поставяйте уреда върху плат, за да се избегне блокиране на вентилатора.
19. Избягвайте да удряте върху плота, в случай на пропукване, незабавно изключете уреда и извадете щепсела, свържете се със сервизните центрове.
20. Не докосвайте контролния панел с остри предмети.
21. Не поставяйте какъвто и да е метал върху уреда докато работи.

Инструкции за експлоатация на продукта

След като включите щепсела в контакта, ще чуете сигнал и всички индикатори ще примигнат, уредът е свързан към електрическата мрежа и е в режим на готовност. Поставете подходящ съд за готвене в средата на зоната за готвене. Дисплеят показва [--] когато се натисне On/Off, уредът влиза в режим на избор. Натиснете съответните функции за да започне работа. Спрете работа и преминете в режим на готовност като натиснете On/Off след готвене.

Режими на готвене

1. Stir-fry (пържене с разбъркване): Натиснете бутонът за избор докато индикаторът Stir-fry светне, дисплеят ще покаже 1600 показвайки зададената мощност от 1600W. Може да настроите мощността между 8 нива от 300W до 2000W. За да прекратите този режим може да смените функцията или да спрете работата.
2. Hot Pot (горещ съд): Натиснете бутонът за избор докато индикаторът Hot Pot светне, дисплеят ще покаже 1600 показвайки зададената мощност от 1600W. Може да настроите мощността между 8 нива от 300W до 2000W. За да прекратите този режим може да смените функцията или да спрете работата.
3. Soup (супа): Натиснете бутонът за избор докато индикаторът Soup светне, дисплеят ще покаже AU показвайки, че уредът работи при зададена мощност, която не може да се променя. За да прекратите този режим може да смените функцията или да спрете работата.
4. Water (вода): Натиснете бутонът за избор докато индикаторът Water светне, дисплеят ще покаже AU показвайки, че уредът работи при зададена мощност, която не може да се променя. За да прекратите този режим може да смените функцията или да спрете работата.
5. Fry (пържене): Натиснете бутонът за избор докато индикаторът Fry светне, дисплеят ще покаже 220° показвайки зададената температура от 220° C. Може да настроите температурата между 8 нива от 60° C до 240° C. За да прекратите този режим може да смените функцията или да спрете работата.
6. Steam (пара): Натиснете бутонът за избор докато индикаторът Steam светне, дисплеят ще покаже [00:45] показвайки, че уредът работи при зададена мощност, която не може да се променя. Зададеното време на работа е 45 минути, след което ще чуете звуков сигнал и уредът ще спре работа преминавайки в режим на готовност. За да прекратите този режим може да смените функцията или да спрете работата.
7. Milk (мляко): Натиснете бутонът за избор докато индикаторът Milk светне, дисплеят ще покаже AU показвайки, че уредът работи при зададена мощност, която не може да се променя. За да прекратите този режим може да смените функцията или да спрете работата.
8. Congee (каша): Натиснете бутонът за избор докато индикаторът Congee светне, дисплеят ще покаже AU показвайки, че уредът работи при зададена мощност, която не може да се променя. За да прекратите този режим може да смените функцията или да спрете работата.

Функция таймер (само за режим Hot Pot, Fry или Stir-fry):

Потребителят може да настрои времето за готвене. Натиснете бутонът таймер и индикаторът ще светне. Дисплеят ще покаже [00:00], като може да настроите желаното време [-] за часовете и [+] за минутите, от 0 до 2:59. След като настроите времето, може да натиснете бутонът за потвърждение или да изчакате докато дисплеят спре да свети. След звуков сигнал, уредът ще спре работа и ще премине в режим на готовност автоматично след изтичане на времето. За да отмените тази функция, може да натиснете бутонът таймер за 3 секунди.

Функция заключване:

Може да активирате като натиснете бутон Lock. Така ще заключите уредът и всички функции ще бъдат забранени с изключение на On/Off. Задръжте за 3 секунди за деактивиране.

Избор на съдове за готвене

1. Материал:

Стомана, чугун, емайлирано желязо, неръждаема стомана, тигани с равно дъно, тигани с диаметър на дъното от 12 см до 26 см.


Винаги използвайте правилните съдове, не се опитвайте да ползвате други (особено съдове под налягане).

2. Моля следвайте следните изисквания ако е необходимо да използвате съдове, които не са оборудвани:

- Трябва да са подходящи за индукционно готвене
- Трябва да се пробват за нещо необичайно
- Трябва да са плоски и с капак с отвор

Поддръжка и ежедневна грижа

1. Изключете уреда от контакта преди почистване. Не почиствайте докато повърхността не се охлади.
2. Стъкленият плот се почиства с мек парцал. При мазни, мръсни петна се използва чист влажен парцал с неутрален препарат.
3. Почиствайте регулярно вентилатора с четка или памук.
4. Не мийте уреда директно с вода.
5. Уверете се, че има добър контакт между щепсела и контакта.
6. Не изключвайте от контакта директно докато уредът работи. За по-дълга експлоатация първо използвайте бутон On/Off.
7. След изключване вентилаторът продължава да работи докато се охлади плотът. За по-дълга експлоатация изключете от контакта едва след като вентилаторът спре.
8. Изключете уреда от контакта, ако не го използвате дълго време.
9. Ако е нужно използвайте нафталин или друг препарат за прогонване на хлебарки.

Символът  върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не може да се третира като нормален домакински отпадък. Той трябва да бъде предаден в пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване за рециклиране. С правилното изхвърляне на продукта, вие ще помогнете да се избегнат евентуални негативни последствия за околната среда и общественото здраве, които могат да настъпят, ако с продукта не се борави правилно. За да получите по-подробна информация за рециклиране, свържете се с местните органи, службите за депониране на домакински електроуреди или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.

Отстраняване на неизправности

При повреда проверете следните указания преди да се обърнете към сервиза. Ако въпреки това проблемът не се реши, изключете уреда, запомнете кодът на грешката и се обърнете към сервизните центрове.

Проблем	Да се провери	Указания
След свързване на уреда и натискане на бутонът за захранване, уредът не реагира.	Има ли електричество? Възможно е да има паднал бушон? Добре ли е включен щепсела?	Пробвайте отново след като електричеството е възстановено. Проверете първопричините.
Загряването спира и се чува звуков сигнал.	Използвате неподходящ съд? Съдът не е поставен в центъра на плота? Съдът е загрял, но се премества периодично?	Използвайте подходящи съдове за индукционни котлони. Поставете съдовете правилно.
Уредът не работи при загряване.	Съдовете празни ли са или температурата е твърде висока? Вентилаторът е задръстен? Уредът работи повече от два часа без намеси?	Проверете дали уредът се използва правилно. Почистете вентилатора и пробвайте отново след като се охлади. Reset на режимите за готвене или използвайте таймер.
Кодове за грешки	E0 Вътрешна грешка на веригата E1 Няма съд или неподходящ съд E2 Вътрешно прегряване E3 Високо напрежение E4 Ниско напрежение E5 Отворен сензор/късо съединение E6 Отворен IGBT сензор/ късо съединение E7 Външно прегряване	При грешки E1, E2 и E7 проверете дали съдовете са подходящи или включете уредът отново след като се охлади. При грешки E0, E3, E4, E5 и E6, свържете се със сервизните центрове.