


Работни указания

Съдомиялна

GS643D90X



Съдържание

Вашата съдомиялна	4
Указания за безопасност	5
Монтаж	6
Функция за защита от преливане	6
Съхранение за зимата/транспорт	6
Опаковъчни материали	6
Изхвърляне	7
Преди миене на съдове за първи път	8
Твърдост на водата	8
Основни настройки	9
Допълване с препарат за гланц	9
Напълнете със сол	9
По-екологично измиване на съдове	11
Пестене на енергия и вода	11
Пълнене на съдомиялната	12
Деликатни съдове	12
Зареждането влияе върху резултатите	12
Кошниците на съдомиялната	12
Горна кошница за прибори	12
Горна кошница	13
Долна кошница	14
Използване на съдомиялна машина	15
Добавете препарат	15
Вкл./Изкл.	16
Защита за деца	16
Изберете програма	16
Изберете опция	17
Старт / пауза / стоп	18
Ако желаете да добавите още съдове	18
Прекъсване на електрозахранването	18
Брой цикли на програма	18
След приключване на програмата	18
Най-добри резултати при сушение	19
Изваждане на съдовете от съдомиялната	19
Таблица с програми	20
Настройки	21
Грижа и почистване	23
Допълване с препарат за гланц	23
Напълнете със сол	23
Почистете филтъра	24
Почистване на пръскащите рамена	24
Почистете външната страна на съдомиялната	25
CLn - Включете програмата Самопочистване	25
Премахване на блокиращи предмети	26
Откриване и отстраняване на неизправности	27

Указания	32
Указания за безопасност	32
Заштита на вратата при транспортиране	32
Разполагане на съдомиялната машина	33
Регулирайте височината и пълзнете съдомиялната машина на мястото й	33
Връзка за отвеждане на водата	34
Свързване към водопроводната мрежа	35
Свързване към електрозахранването	36
Демонтаж на плота на съдомиялната машина	36
Сервиз	37
Технически данни и енергийно етикетиране	38
Технически данни	38
Информация за потребителите	38
Информация за тестовия институт	38

Вашата съдомиялна

Монтирайте съдомиялната, винете глава Указания. Натиснете .

При първото включване на съдомиялната машина е важно да изберете правилните настройки, за да осигурите добри резултати от измиването. Винете глава *Преди миене на съдове за първи път*.



Програма

 eco Eco 55°

 Автоматична 45-65°

 14.65°

 Интензивна 70°

 Стъкло 40°

 Хигиена 70°

Опции

 Отложен старт

 Бързо измиване

Специални програми

self clean 3s Самопочистване

Информация на дисплея

Винете раздел *Грижа и почистване*.

 Допълване с препарат за гланц

 Напълнете със сол

CLn Включете програмата Самопочистване

БЕЛЕЖКА!

Контролният панел реагира на натискане само когато вратата е затворена.

Указания за безопасност

- Прочетете инструкциите за работа и ги съхранявайте на безопасно място!
- Брой стандартни места за съдове: 16
- Никога не използвайте съдомиялната за никакви други цели, освен изложените в тези инструкции за работа.
- Не зареждайте вратата на съдомиялната или кошниците на съдомиялната с нищо друго освен съдове.
- Никога не оставяйте вратата на съдомиялната отворена, тъй като някой може да се спъне в нея. Натиснете кошниците навътре, за да избегнете риска съдомиялната машина да се преобърне.
- Използвайте само препарат за съдомиялна!
- Този уред може да бъде използван от деца на 8 години и по-големи, както и от хора с намалени физически възможности, умствени способности, загуба на паметта или липса на опит и познания. Тези лица трябва да бъдат под надзор, когато използват уреда или да разполагат с указания относно начина на употреба на уреда и да разбират рисковете, които могат да възникнат.
Почистването на уреда не трябва да бъде извършвано от деца без надзор.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции относно използването на уреда от лице, което отговаря за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде заменян само от сервизния център на производителя или някой с подобна професионална квалификация.
- Използвайте съдомиялната само в домашни условия за измиване на домакински съдове. Всяка различна употреба е забранена.

- Никога не поставяйте съдове с остатъци от разтворител в съдомиялната поради опасността от взрив. Също така в съдомиялната не могат да бъдат измивани съдове, които съдържат пепел, восък или смазочни материали.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани. Не позволявайте на деца да използват или играят със съдомиялната. Бъдете особено бдителни, когато вратата е отворена. Вътре може да остава известно количество препарат! Винаги включвайте съдомиялната незабавно след добавяне на препарат.

внимание!

Ножове и други остри предмети трябва да бъдат разполагани с върховете надолу в кошницата за прибори или водоравно в другите кошници.

внимание!

Децата трябва да бъдат под надзор - препаратът за съдомиялна е корозивен!

Монтаж

Вижте раздел [Указания](#).

Функция за защита от преливане

Заштитата от преливане започва да изпомпва машината и изключва водоснабдяването, ако нивото на водата в съдомиялната машина надвишава нормалното ниво. Ако предпазителят от преливане е задействан, на дисплея се появява F54 (Преливаща вода). Затворете крана за вода и се свържете с най-близния сервизен център. (За да избегнете изтичане на вода навън от съдомиялната, не изваждайте щепсела от стенното гнездо, докато кранът за вода на захранващата линия не бъде затворен!)

Съхранение за зимата/транспорт

Съхранявайте съдомиялната при температури над нулата и избягвайте дълги разстояния на транспортиране в много студено време. Транспортирайте съдомиялната изправена или лежаща върху гърба си.

Преди транспортирането на използвана съдомиялна машина, или преди продължително съхранение, първо трябва да се източи водата от машината.

Опаковъчни материали

Външната опаковка предпазва продукта по време на транспорт. Материалът на опаковката е годен за рециклиране. Разделете отделните материали на опаковката, за да помогнете за намаляването на използваните сировини и отпадъците. Търговецът може да вземе опаковката за рециклиране или да ви насочи към най-близния център за рециклиране. Опаковката се състои от:

- Гофриран картон, изработен от 100% рециклиран материал.
- Екструдиран полистирен (EPS) без добавени хлор или флуор.

- Подпори, изработени от необработена дървесина.
- Предпазна пластмаса, изработена от полиетилен (PE).

Изхвърляне

Съдомиялната е произведена и етикетирана за рециклиране. Когато съдомиялната достигне края на експлоатационния си срок и трябва да бъде бранувана, тя трябва незабавно да бъде направена неизползваема. Издърпайте навън захранващия кабел и го отрежете възможно най-късо.

Свържете се с местните власти за информация относно това къде и как вашата съдомиялна трябва да бъде правилно рециклирана.

Преди миене на съдове за първи път

Твърдост на водата

За да постигнете добри резултати при измиването на съдове, съдомиялната се нуждае от мека вода (вода с ниско съдържание на минерали). Твърдата вода оставя бял слой по съдовете и съдомиялната.

Проверка твърдостта на водата

Твърдостта на водата е посочена с помощта на германски степени на твърдост на водата ($^{\circ}\text{dH}$), френски степени на твърдост на водата ($^{\circ}\text{fH}$), английски степени на твърдост на водата ($^{\circ}\text{eH}$) или милимоли на литър (mmol/L).

Вода от водопроводната мрежа с твърдост на водата надхвърляща $2,8^{\circ}\text{dH}$ ($5^{\circ}\text{fH} / 3,5^{\circ}\text{eH} / 0,5 \text{ mmol/L}$), трябва да бъде омекотявана. Това се извършва автоматично с помощта на вградения омекотител за вода. За да работи омекотителят за вода правилно, настройките му трябва да бъдат регулирани според твърдостта на водата от водопроводната мрежа. След като сте регулирали настройките на омекотителя за вода, използвайте почистващ препарат и препарат за гланц подходящи за мека вода.

Свържете се с месната служба В и Н, за да проверите твърдостта на водата във вашия регион.

Отбележете си твърдостта на водата:

$^{\circ}\text{dH}$	$^{\circ}\text{fH}$	$^{\circ}\text{eH}$	mmol/L	Препоръчителна настройка
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Ако твърдостта на водата превиши $36,4^{\circ}\text{dH}$ ($65^{\circ}\text{fH} / 45,5^{\circ}\text{eH} / 6,5 \text{ mmol/L}$), препоръчваме свързването на външен омекотител за вода.

Повищена консумация по време на регенерация

Вграденият в съдомиялната омекотител за вода се регенерира редовно, за да се поддържа нейната функция. Регенерацията удължава програмата за измиване на съдове и увеличава консумацията на енергия и вода. Честотата на регенериране на омекотителя за вода зависи от избраната настройка.

Пример: Ако програмата Eco 55° се изпълнява с настройката за твърдост на водата по подразбиране (04), омекотителят за вода се регенерира на редовни интервали, консумацията на енергия се увеличава с 0,025 kWh и консумацията на вода се увеличава с 2,5 литра, докато времето на програмата се удължава с 1 минута. Регенерирането се извършва по време на основното измиване на програмата.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Твърдата вода оставя бели отлагания върху съдовете и вътре в съдомиялната. Поради това е важно да изберете правилната настройка за омекотителя за вода! Вижте Твърдост на водата в глава *Настройки*.

Никога не използвайте съдомиялната с празно отделение за сол, ако водата от водопроводната мрежа е с твърдост над 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Основни настройки

При първото включване на съдомиялната машина е важно да изберете правилните настройки, за да осигурите добри резултати от измиването. Вижте глава *Настройки*.

Настройване:

- Препарат за гланц
- Твърдост на водата
- TAB

✿ Допълване с препарат за гланц

Изсушаването е по-бързо и постигнатият резултат е по-добър, ако използвате препарат за гланц. Също така ще постигнете по-добър резултат от измиването с прозрачни съдове без петна.


Допълните отделението за препарат за гланц с препаратор за гланц, ако сте избрали Препарат за гланц 01 - 05.



1. Отворете капака на отделението за препарат за гланц.
2. Внимателно допълнете с препаратор за гланц само до нивото, обозначено с **MAX**.
3. Избръшете всички пръски препаратор за гланц около отделението.
4. Затворете добре капака.

✿ Напълнете със сол

Добавете сол в отделението за сол, ако сте избрали Твърдост на водата 01-07.



1. Махнете капака на отделението за сол, завъртайки го по посока обратна на часовника.

2. Поставете доставената със съдомиялната функция в отвора за пълнене на отделението за сол. Първо, налейте около 1 L вода.
3. Добавете достатъчно сол, за да напълните отделението за сол (макс. 750 грама). Използвайте специална сол за съдомиялна машина.
4. Избършете всяко излишно количество сол, така че капакът да може да бъде сигурно завинтен.

 **ВНИМАНИЕ!**

За да избегнете петна от ръжда, незабавно след добавянето на сол трябва да бъде стартирана програма за измиване.

По-екологично измиване на съдове

Пестене на енергия и вода

Когато се използва съдомиялна в жилищни условия, обикновено се потребява по-малко енергия и вода в сравнение с миенето на съдовете на ръка.

Не изплаквайте под течаща вода

Не изплаквайте съдовете под течаща вода, тъй като това ще доведе до повишена консумация на енергия и вода. Просто премахнете големи остатъци от храна, преди да заредите съдомиялната.

Изберете екологичен препарат

Прочетете екологичната декларация върху опаковката!

Прекалените количества препарат, гланц и сол могат да доведат до по-неefективно измиване на съдовете и да окажат по-голямо въздействие върху околната среда.

Пуснете съдомиялна напълно заредена

Пестете енергия и вода, изчаквайки докато съдомиялната се напълни, преди да стартирате програма (вижте броя стандартни настройки за място). Използвайте програмата \oplus 1 ч с опцията \circlearrowleft Бързо измиване, за да изплакнете съдовете, ако има някакви неприятни миризми.

Пускайте програми при по-ниска температура

Ако съдовете са само леко мръсни, можете да изберете програма с ниска температура.

Изберете програма за измиване – Eco 55°

Тази програма е подходяща за измиване на нормално замърсени чинии и е най-ефективната по отношение на комбинираното потребление на енергия и вода. Тя се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС в областта на енодизайна.

Програмата е предназначена за ефективно измиване, като се използват възможно най-малко енергия и вода. Програмата мие дълго време при ниска температура.

Включете настройката – TotalDry

По-кратка програма за измиване и по-добри резултати при изсушаване се постигат, ако включите настройката TotalDry, която автоматично отваря вратата на съдомиялната в края на програмата. Изчакайте докато съдомиялната покаже, че програмата е приключила и съдовете са се охладили, преди да извадите съдовете от съдомиялната. (Ако съдомиялната е вградена, околните шкафове трябва да бъдат устойчиви на кондензация от съдомиялната.)

Свържете към студена вода

Свържете съдомиялната към водопроводната мрежа за студена вода, ако сградата се отоплява посредством нефт, електричество или газ.

Свързване към водопроводната мрежа за топла вода

Свържете съдомиялната към водопроводната мрежа за топла вода (макс. 60 °C), ако сградата се отоплява посредством енергийно-ефективен начин, като например централно отопление, слънчева или геотермална енергия. Избирането на свързване на топла вода намалява разхода на енергия на съдомиялната.

БЕЛЕЖКА:

Не превишавайте допустимата температура на входящата вода. Някои материали, използвани в някои кухненски съдове не могат да издържат голяма топлина. Вижте Деликатни съдове в глава *Пълнене на съдомиялната*.

Пълнене на съдомиялната

Деликатни съдове

Миенето на някои кухненски съдове в съдомиялна не е безопасно. Това може да е така поради редица причини. Някои материали не могат да издържат на голяма топлина, други могат да бъдат повредени от препарата за измиване.

Бъдете внимателни например с ръчно изработени вещи, крехка декорация, кристал/стъкло, сребро, мед, калай, алуминий, дърво и пластмаса. Търсете знака „Подходящо за съдомиялна“.

Зареждането влияе върху резултатите

Зареждайте съдовете внимателно, за да осигурите най-добрите резултати при измиването и сушенето съзможно най-ниска консумация на енергия и вода. Позволете на вашата съдомиялна да достигне и почисти всички повърхности, както и да изсушки съдовете съзможно най-добре.

- Всички мръсни повърхности трябва да са обрънати навътре и надолу!
- Съдовете не трябва да бъдат поставяни един в други, или върху други.
- Поставяните дълбоките съдове, като например купи, под ъгъл, така че водата от изпълването да изтича навън. Това е важно също и за пластмасови предмети.
- Уверете се, че малките предмети не могат да паднат през кошницата на съдомиялната; поставете ги в кошница за прибори.

БЕЛЕЖКА!

Проверете дали пръскащите рамене могат да се въртят свободно.


Кошниците на съдомиялната


Съдомиялната е оборудвана с горна кошница за прибори, горна кошница и долната кошница.

Разположението на кошниците може да се различава в зависимост от окомплектованата на съдомиялната.

Горна кошница за прибори

Горната кошница за прибори има място за прибори за хранене, черпаци, прибори за сервиране и подобни предмети.








Горната кошница за прибори се състои от три части, които могат да бъдат премествани настрани, за да се подредят по-добре съдовете.

Горна кошница

Поставяйте чаши, купи, купички, плоски и дълбоки чинии в горната кошница. Всички мръсни повърхности трябва да са обрънати надолу! Чашите за вино се поставят върху рафта за чаши за вино, а ножовете се поставят в поставката за ножове отляво.




Поставка за ножове

2 положения



Вдигане и спускане на горната кошница

1. Издърпайте горната кошница навън.
2. Хванете горната кошница отстрани и с двете си ръце и пoadигнете.
3. Ако горната кошница е повдигната, докато е в горното положение, тя ще се спусне в долното положение.
Имайте предвид, че двете страни на кошницата трябва винаги да са настроени на една и съща височина.



Долна кошница

Поставяйте чинии, чинии за гарнитури, съдове за сервиране и кани в долната кошница. Приборите за хранене могат да бъдат поставени в поставката за прибори.



Поставете добре поставката за прибори, за да постигнете максимално зареждане. (Вътре в приложения пластиносов плин.)

Регулируеми подпори за чинии

Регулируемите подпори за чинии могат да бъдат сгънати наддолу, за да се улеснят поставянето на кани и чаши.



Използване на съдомиялна машина

Добавете препарат

Следвайте указанията от опаковката на препарата. Тази съдомиялна е оборудвана с омекотител за вода, така че използвайте дози препарат и препарат за гланц, подходящи за мена вода.

Прекалено много препарат може да доведе до по-неефективно измиване на съдовете и също така причинява по-голямо въздействие върху околната среда.

Отделение за препарат

Отделението за препарат трябва да бъде сухо, когато добавяте препарат.



Ако използвате прахообразен или течен препарат за съдомиялна машина, добавете малко количество от препарата в отделението за препарат за предварително измиване.

БЕЛЕЖКА!

Използвайте само препарат за съдомиялна! Не трябва да бъде използван препарат за миене на съдове, тъй като пяната, която се образува, пречи на ефективната работа на уреда.

Комбинация от препарати

На пазара има много видове комбинации от препарати. Прочетете внимателно указанията за употреба на тези продукти.

Включете настройката TAB и изключете настройката Препарат за гланц когато използвате почистващ препарат „всичко в едно“, който съдържа препарат за гланц.

Таблетките за съдомиялна не се препоръчват за кратки програми (по-малко от 75 минути). Вместо това използвайте препарат за съдомиялна на прах или течен.

БЕЛЕЖКА!

Оптималните резултати от измиване и сушене се постигат посредством използване на нормален препарат за съдомиялна заедно с отделно дозиран препарат за гланц и сол.

Свържете се с производителя на препарата, ако имате въпроси относно препарата.



БЕЛЕЖКА!

Контролният панел реагира на натискане само когато вратата е затворена.

Вкл./Изкл.

Затворете правилно вратата, в противен случай съдомиялната няма да стартира. Натиснете . Също така отворете крана за вода, ако е затворен.

Когато програмата не работи, натиснете за да изключите незабавно съдомиялната. Ако програмата работи, натиснете и задръжте за пет секунди, за да изключите съдомиялната. Като алтернатива натиснете и задръжте за три секунди, за да поставите съдомиялната на пауза, след което натиснете за да я изключите.

Защита от деца

За да предотвратите спирането от деца на текущата програма за измиване, можете да активирате функцията за заключване за безопасност. След като стартирате програма, натиснете и задръжте за три секунди. CL (Child Lock) ще бъде показано на дисплея, когато натиснете контролния панел. (За да отключите, натиснете и задръжте за три секунди.) Можете да активирате настройката Автоматично заключване за безопасност, за да предотвратите стартирането на съдомиялната от деца. Вижте глава Настройки.

Изберете програма

Изберете програма, която съответства на вида съдове и на степента им на замърсяване. Eco 55° винаги е предварително избрана.

Натиснете **P** един или повече пъти, докато желаната програма се активира, което е обозначено с индикаторна лампа.

Eco 55°

Тази програма е подходяща за измиване на нормално замърсени чинии и е най-ефективната по отношение на комбинираното потребление на енергия и вода. Тя се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС в областта на екодизайна.

Можете да прочетете повече за по-екологичното миене на съдове в глава *По-екологично измиване на съдове*.

За силно замърсени съдове с много мазнина трябва да се използва програма с по-висока температура.

Автоматична 45-65°

Съдомиялната може да измерва колко са мръсни съдовете и да регулира разхода на вода и температурата според това. Когато уредът е монтиран насъкло, програмата трябва да бъде изпълнявана пет пъти преди да бъде напълно приспособена и да осигурява най-добри резултати.



1ч 65°

Бърза програма за лено изсъхнали остатъци от храна. (Тази програма не е предназначена за загоряла храна, като например съдове за фурна.)

Опцията TotalDry е важна за гарантиране на най-добрите резултати от сушенето.



Интензивна 70°

Програма с много висока температура за разтваряне на мазнини при много маръсни съдове, като например тигани, касероли и съдове за фурна. Ако тези съдове не запълват изцяло съдомиялната, можете да добавите чинии и други съдове.



Стъкло 40°

Нежна програма за измиване с ниска температура за миене на чупливи съдове, изработени от кристали/стъкло. Не забравяйте да използвате малко количество препарат и да поставите съдовете така, че да не се докосват един до друг по време на измиването. Вижте също *Деликатни съдове* в глава *Пълнене на съдомиялната*. На тази програма може да бъде измит и порцелан, който току-що е бил използван и е без изсъхнали остатъци.



Хигиена 70°

Тази програма е идеална за използване в случаите, в които изискванията за хигиена са свръх високи, например за бебешки бутилки и дъски за рязане. Температурата е висока както при основното измиване, така и при окончателното изплакване.

selfclean3s Самопочистване

Самопочистваща програма за хигиенично почистване на коритото на съдомиялната, пръскащите рамене и пръскащите тръби.

Тази програма трябва да бъде включвана (без съдове в уреда) използвайки обикновен препарат за съдомиялна или лимонена киселина. На пазара се предлагат също и специални препарати за почистване на съдомиялна. За отстраняването на отлагания от котлен камък вижте *Корито на съдомиялната* в глава *Грижа за почистване*.

Съдомиялната машина ще показва на равни интервали, че Самопочистване трябва да бъде включено.

Натиснете и задръжте selfclean3s, докато CLn се покаже на дисплея, за да изберете програмата.

Изберете опция

Натиснете опциите (®, °), за да ги включите. (Наличните опции вариират за различните програми.)



Отложен старт

Когато изберете Отложен старт, съдомиялната машина ще започне 1-24 часа, след като сте натиснали ® и сте затворили вратата.

1. Натиснете ® веднъж, за да включите Отложен старт. Натиснете няколко пъти, или го задръжте натиснат, за да зададете желания брой часове. Времето за Отложен старт е показано на дисплея.
2. Натиснете ®. Таймерът отброява и съдомиялната започва да работи след изтичане на избраното време за закъснение.

Ако искате да отмените опцията Отложен старт, натиснете и задръжте ® за три секунди.

Не е налично за: Самопочистване

Бързо измиване

Тази опция съкращава времето на програмата, но използва повече енергия и вода.

Натиснете , за да включите опцията. Програмното време на дисплея се оствременява.

Не е налично за: Автоматична 45-65°, Сътъло 40°, Хигиена 70°, Самопочистване

Старт / пауза / стоп

Натиснете . Дисплеят започва да отброява.

Спиране или смяна на програма

Натиснете и задръжте  за три секунди, за да поставите програмата на пауза. Ако искате да прекъснете или промените програмата след стартиране на съдомиялната, натиснете и задръжте  за още пет секунди.

Отворете вратата и допълнете с нов препарат, ако капакът на дозатора за препарат се е отворил. Затворете вратата. След това изберете нова програма, натиснете .

Оставащо време

След като сте избрали програма и опции, се показва общото време.

Ако желаете да добавите още съдове¹⁾

Натиснете и задръжте  за три секунди, за да поставите програмата на пауза. Отворете вратата. Добавете съдовете и затворете вратата. Натиснете .

Прекъсване на електрозахранването

Ако съдомиялната машина е изключена поради прекъсване на електрозахранването, когато програма за миене на съдове работи, програмата продължава след възстановяване на електрозахранването. Ако електрозахранването е прекъснато по време на сушенето, програмата прекъсва.

Брой цикли на програма

Натиснете и задръжте  и 

След приключване на програмата

След като програмата е завършена, "End" се появява на дисплея. И съдомиялната машина се изключва, след като се чуе звуков сигнал.

Съдомиялната машина се изключва автоматично след края на програмата. Затваряйте крана за вода след всяка употреба.

¹⁾ Не трябва да зареждате повече съдове, ако капакът на дозатора за препарат се е отворил.

Най-добри резултати при сушене

- Напълнете съдомиялната докрай.
- Поставяйте дълбоките съдове, като например купи, под ъгъл, така че водата от изплакването да изтича навън. Това е важно също и за пластмасови предмети.
- Допълнете с препарат за гланц или увеличете настройката на дозирането на препарат за гланц.
- Включете настройката TotalDry. Вижте глава *Настройки*.
- Оставете съдовете да се охладят, преди да изпразните съдомиялната.

Изваждане на съдовете от съдомиялната

Горещият порцелан е по-крехък. Оставете съдовете да се охладят в съдомиялната преди да ги извадите.

Извадете съдовете първо от долната кошница, за да избегнете попадането на каквото и да било количество вода от горната кошница в съдовете в долната кошница.

Таблица с програми

Програма	Препарат (g)	Опции	Брой предварителни измивания	Основно измиване	Брой изплаквания	Окончателно изплакване	Време на измиване (прибл. часове:мин)	Разходи стойности ¹⁾	Разход на вода (liter)
Eco Eco 55° ²⁾	24	33 ³⁾		55 °C	2	49 °C	3:41	0,87	11,0
Automатична 45-65°	25	33 ³⁾	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	13,0-20,5
14 65°	25	33 ³⁾		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	14,5
Интензивна 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	17,0
Стъкло 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,5
Хигиена 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	10,5

1) Разходните стойности зависят от температурата на входящата вода, стаяната температура, степента на напълване със съдове, избрани от долните линии. Стойностите за програма Eco 55° са точни, останалите са само за ориентир.

2) Тази програма е подходяща за измиване на нормално замърсени чинии и е най-ефективната по отношение на комбинираното потребление на енергия и вода. Тя се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС в областта на екодизайна.

3) TotalDry. Вижте раздел Настройки.

Настройки

- Натиснете
- За да влезете в менюто с настройки на съдомиялната машина, натиснете и задръжте **P** и , докато на дисплея се покаже **SET**.
- Натиснете , за да преминете през менюто с настройки.
- Натиснете **P**, за да преминете през възможностите.
- Използвайте , за да потвърдите избраната настройка.
- За да излезете от менюто, преминете през него или натиснете .

Отваряне на менюто с настройки на съдомиялната машина



Избор на алтернатива

Потвърди / Следваща настройка

Настройки	Алтернативи	
1 Автоматично заключване за безопасност	00 (изкл.) 01 (вкл.)	Можете да активирате настройката Автоматично заключване за безопасност, за да предотвратите стартирането на съдомиялната от деца. След като стартирате програма, натиснете и задръжте за три секунди, за да деактивирате временно или активирате настройката за автоматично заключване за деца.
2 Звуци или шумове	00 - 03	Звуков сигнал потвърждава, че контролният панел е натиснат. Звуков сигнал показва, когато програма за миене на съдове е приключила. Съобщенията за грешки винаги се обозначават със силен зумер.
3 Препарат за гланц	00 - 05	Настройка за дозиране на препарат за гланц. Дозаторът за препарат за гланц може да се регулира между 00 (изкл.) и 05 (висока доза). Увеличете дозирането на препарат за гланц: <ul style="list-style-type: none">Ако по съдовете има следи от вода. Намалете дозирането на препарат за гланц <ul style="list-style-type: none">Ако по съдовете има леплив бял/син слой.Ако съдовете са на ивици.Натрупване на пяна. Ако използваната вода е много мека, препаратът за гланц може да бъде разреден в съотношение 50:50 с вода. <p>Предварително настроено в завода: 03</p>

Настройки		Алтернативи	
4	Твърдост на водата	00 - 07	<p>Регулирайте омекотителя за вода. Изберете настройка в зависимост от твърдостта на водата от водопроводната мрежа. Важно е тази настройка да е правилна!</p> <p>Вижте Твърдост на водата в глава Преди миене на съдове за първи път.</p> <p>За водоснабдяване с твърдост на водата под 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) изберете 00. Омекотителят за вода се деактивира и не е необходимо да се добавя сол.</p> <p><i>Предварително настроено в завода: 04</i></p>
5	TAB	00 (изкл.) 01 (вкл.)	<p>Активирайте тази настройка, когато използвате почистващ препарат „всичко в едно“, който съдържа препарат за гланц.</p> <p>Тази настройка намалява дозата на препарата за гланц и влияе на това колко често се регенерира вграденият омекотител на съдомиялната.</p> <p><i>Предварително настроено в завода: 00</i></p>
6	TotalDry	00 (изкл.) 01 (вкл.)	<p>Братата на съдомиялната се отваря автоматично, когато съкращава програмата и подобрява резултатите от сушенето. Изчакайте докато съдомиялната покаже, че програмата е приключила и съдовете са се охладили, преди да извадите съдовете от съдомиялната. (Ако съдомиялната е вградена, околните шкафове трябва да бъдат устойчиви на кондензация от съдомиялната.)</p> <p><i>Не е налично за: Хигиена 70°, Самопочистване Интензивна 70°, Стъкло 40°</i></p>
F--	Разчитане на грешки		<p>Всякакви съобщения за грешка.</p> <p><i>Когато се свързвате със сервисния отдел, може да бъдете помолени да съобщите най-новите съобщения за грешка.</i></p>
rSt	Възстановяване на фабричните по подразбиране		<p>Възстановява всички настройки до фабричните настройки по подразбиране.</p> <p>Изберете rSt и натиснете или изчакайте 3 секунди.</p>
End	Изход		<p>За да излезете от менюто с настройки на съдомиялната машина, изберете End и натиснете или изчакайте 3 секунди.</p>

Грижа и почистване

✿ Допълване с препарат за гланц

Когато има нужда от добавяне на препарат за гланц, горепосоченият символ светва на дисплея.




1. Отворете капака на отделението за препарат за гланц.
2. Внимателно допълните с препарат за гланц само до нивото, обозначено с **MAX**.
3. Избършете всички пръски препарат за гланц около отделението.
4. Затворете добре капака.

След допълването е възможно да измине известно време, преди символът да изчезне.

�能 Напълнете със сол

Когато има нужда от добавяне на сол, горепосоченият символ светва на дисплея.



1. Махнете капака на отделението за сол, завъртайки го по посока обратна на часовника.
2. Поставете фунията, доставена със съдомиялната, в горния отвор на отделението за солта.
(Необходимо е да има вода само при първото зареждане.)
3. Добавете достатъчно сол, за да напълните отделението за сол (макс. 750 грама). Използвайте специална сол за съдомиялна машина.
4. Избършете всяко излишно количество сол, така че капакът да може да бъде сигурно завинтен.

След допълването е възможно да измине известно време, преди символът да изчезне.


⚠ ВНИМАНИЕ!

За да избегнете петна от ръжда, незабавно след добавянето на сол трябва да бъде стартирана програма за измиване.

Никога не наливайте препарат за съдомиялна в отделението за сол. Това унищожава омекотителя за вода!

Почистете филтъра

Филтърът за частици улавя по-големите частици храна, които не могат да преминат през дренажната помпа. Изпразвайте филтъра за частици според нуждата. Трябва да се почиства редовно в зависимост от честотата на употреба на уреда.



1. Завъртете заключващия пръстен обратно на часовниковата стрелка и вдигнете филтъра за частици право нагоре.
2. Изпразнете и почистете филтъра.
3. Поставете филтъра за частици на място и завъртете заключващия пръстен по часовниковата стрелка докато спре. Уверете се, че ъглите са пълно затворени.


БЕЛЕЖКА!

Резултатите от миене на съдове могат да бъдат засегнати, ако филтърът е монтиран неправилно. Съдомиялната не трябва да се използва без поставен на място филтър!



Почистване на пръскащите рамена


Отворите и лагерите понякога могат да бъдат блокирани. Отстранявайте всички отпадъци, използвайки карфица или подобно. Пръскащите рамене също имат отвори от долната си страна.



За улесняване на почистването можете да демонтирате пръскащите рамене. Не забравяйте да ги монтирате сигурно обратно на мястото им след това.

Горно пръскаща рама

- Издърпайте горната тава за прибори. Натиснете нагоре горното пръскащо рамо, докато го завъртате в посока обратна на часовника, за да го освободите.




Горно пръскащо рамо

- Издърпайте горната кошница напълн.
- Развийте лагерите на пръскащото рамо обратно на часовниковата стрелка, за да демонтирате пръскащото рамо от горната кошница.



Долно пръскащо рамо

- Издърпайте долното пръскащо рамо право нагоре, за да го освободите.



Почистете външната страна на съдомиялната

Врата и уплътнение на вратата

Отворете вратата. Почиствайте редовно стените на вратата и нейното уплътнението с леко влажна кърпа. Почистете уплътнението на вратата в предния долн край на съдомиялната с четка за миене.

Контролен панел

Поддържайте контролния панел чист. Ако е необходимо, го избършете със суха или леко влажна кърпа. Никога не използвайте почистващи продукти – те могат да надраскат повърхността.

CLn - Включете програмата Самопочистване

Корито на съдомиялната

Коритото на съдомиялната е изработено от неръждаема стомана и се поддържа чисто от обичайната употреба (когато се ползва редовно).


Ако водата във вашия регион е твърда, в съдомиялната могат да се образуват отлагания на котлен камък. Ако това се случи, включете Самопочистване с две супени лъжици лимонена киселина в отделението за препарат (без съдове в уреда). В Търговската мрежа са налични и специални препарати за почистване на съдомиялни.

Премахване на блокиращи предмети

Освобождаване на дренажната помпа

Ако в съдомиялната все още има вода след края на програмата, нещо може да блокира дренажната помпа, което води до съобщението за грешка Повреда на извода за вода.

1. Изключете машината, използвайки  и извадете щепсела от стенния контакт.
2. Извадете филтъра.
3. Изгребете водата от коритото на съдомиялната.
4. За да проверите дренажната помпа, махнете жълтата защитна капачка отляво в долния дренаж. (Използвайте чифт клечи, ако е необходимо.)
5. Завъртете на ръка колелото на помпата, разположено зад ограничителя на дренажната помпа. Внимателно отстранете всички остри предмети като например стъкло.
6. Монтирайте обратно ограничителя на дренажната помпа. Монтирайте обратно филтъра.
7. Включете отново уреда към електропреносната мрежа.




- БЕЛЕЖКА!

Не забравяйте да върнете ограничителя на дренажна помпа на мястото му.

Освобождаване на филтъра на входящия маркуч

Ако водата от водопроводната мрежа съдържа малки частици, външният филтър във входящия маркуч може да се подпуси, което да доведе до съобщение за грешка Грешка при входа за вода.

1. Изключете машината, използвайки  и извадете щепсела от стенния контакт.
2. Затворете крана за вода.
3. Развийте входящия маркуч.
4. Внимателно махнете външния филтър от входящия маркуч и почистете филтъра.
5. Върнете филтъра на мястото му и проверете дали уплътнението е разположено правилно.
6. Завинтете сигурно входящия маркуч на мястото му.
7. Включете машината в стенния контакт и отворете крана за вода. Оставете под налягане известно време и проверете дали връзката не тече.



Откриване и отстраняване на неизправности

Съобщения за грешка	Действие
F11 Повреда на извода за вода.	Вижте „В съдомиялната остава вода“ в „Проблем“ в таблицата по-долу. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия сервизен център.
F12 Грешка при входа за вода	Проверете дали кранът за вода е отворен. Проверете дали външният филтър във входящия маркуч не е подпушен. Вижте Освобождаване на филтъра на входящия маркуч в глава Грижи и почистване. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервизен център.
F13 Грешка в нивото на водата	Затворете крана за вода и се свържете с най-близкия сервизен център.
F18 Повреда на превключвателя	Свържете се с най-близкия сервизен център.
F40 Теч от входящия клапан	Затворете крана за вода и се свържете с най-близкия сервизен център.
F41 Грешка на нагревателя	Затворете крана за вода. Извадете щепсела от стенния контакт и се свържете с най-близкия сервизен център.
F42 NTC грешка	Затворете крана за вода и се свържете с най-близкия сервизен център.
F54 Преливаща вода	Затворете крана за вода и се свържете с най-близкия сервизен център. За да избегнете изтичане на вода извън съдомиялната, не изваждайте щепсела от стенното гнездо, докато кранът за вода на захранващата линия не бъде затворен!
F60 Грешка в комуникацията	Свържете се с най-близкия сервизен център.

Натиснете Φ , за да изчистите съобщението за грешка, с изключение на F54. След като съдомиялната се появи грешка F54, може да се изключи само когато грешката бъде изчистена.

Проблем	Възможна причина	Действие
Контролният панел не реагира при натискане.	Натиснали сте контролния панел търде скоро след отварянето на вратата.	Изчакайте малко и опитайте отново.
	Вратата е затворена.	Контролният панел реагира на натискане само когато вратата е затворена.
	Заключването за безопасност или Автоматично заключване за безопасност е активирано.	Вижте раздел Използване на съдомиялна машина.
	Замърсяване на контролния панел.	Почистете със сух или леко влажен кърпа.
Вратата не може да се затвори.	Кошниците не са разположени правилно.	Проверете дали кошниците са правилно разположени водоравно.


Проблем	Възможна причина	Действие
Съдомиялната не стартира.	№ не е натиснат.	Натиснете №. Дисплеят започва да отброява.
	Вратата не е затворена правилно.	Проверете.
	Отворили сте съдомиялната машина, за да добавите повече съдове, докато се изпълнява програма.	Затворете вратата и натиснете №.
	Проверете дали опцията Отложен старт е избрана.	Натиснете и задръжте № за пет секунди, ако искате да отмените опцията Отложен старт.
	Щепселт не е включен в стенния контакт.	Проверете.
	Прекъсвачът на верига е изгорял.	Проверете.
Съдовете не са чисти.	Пръскащите рамене не се въртят.	Проверете дали съдовете не блокират пръскащите рамене.
	Задръстени отвори на пръскащите рамене или лагерите.	Почистете пръскащите рамене. Вижте глава <i>Грижа и почистване</i> .
	Неподходяща програма за измиване.	Изберете програма с висока температура, за да се разтвори мазнината при много мърсни съдове, като например Интензивна.
	Неправилно дозиране на препарат.	Дозирайте според твърдостта на водата. Прекалено много или прекалено малко препарат води до лоши резултати от измиването.
	Стар препарат. Препараторът е нетраен продукт.	Избегвайте големи опаковки.
	Съдовете са поставени неправилно.	Не покривайте порцелан с големи купи или подобни. Избегвайте да поставяте много високи чаши въглите на кошниците. Вижте глава <i>Пълнене на съдомиялната</i> .
	Чашите и купинките са паднали по време на програмата.	Разположете съдовете стабилно.
	Филтърът е задръстен.	Почистете филтъра.

Проблем	Възможна причина	Действие
	<p>Филтърът не е монтиран правилно.</p> <p>Липсващ ограничител на дренажната помпа.</p>	<p>Проверете дали филтърът е монтиран правилно. Вижте глава <i>Грижа и почистване</i>.</p> <p>Проверете дали жълтата предпазна калачка отляво в долното източване е на мястото си. Вижте глава <i>Грижа и почистване</i>.</p>
Петна по неръждаема стомана или сребро.	<p>Някои хранителни продукти, като например горчицата, мајонезата, лимонът, оцетът, солта и салатните сосове могат да оставят следи по неръждаемата стомана, ако бъдат оставени прекалено дълго.</p> <p>Всяка неръждаема стомана може да остави петна по среброто, ако влезе в допир с него по време на измиване в съдомиялна. Алуминият също. Може да предизвика петна по съдовете.</p>	Изплаквайте тези видове хранителни продукти, ако не започватт менето незабавно. Обмислете използването на 1ч с опция Бързо измиване.
Петна или тънък слой върху съдовете.	<p>Неправилни настройки на дозирането на препарата за гланц.</p> <p>Настройката TAB е включена и се използва препарат „всичко в едно“ с недостатъчен ефект на сушене.</p> <p>Празно отделение за сол</p> <p>Неправилни настройки на омекотителя за вода.</p> <p>От омекотителя за вода изтича сол.</p> <p>Прекалено висока температура и прекалено много препарат могат да предизвикат увреждане на кристала. За нещастие, това не може да бъде поправено, само предотвратено.</p>	<p>Вижте раздел <i>Настройки</i>.</p> <p>Превключете препаратите „всичко в едно“ или изключете настройката TAB и допълнете със сол и отделно с препарат за гланц. Вижте Препарат за гланц в глава <i>Настройки</i>.</p> <p>Напълнете със сол. Вижте раздел <i>Преди Миене на съдове за първи път</i>.</p> <p>Вижте Твърдост на водата в глава <i>Настройки</i>.</p> <p>Проверете дали капакът на отделението за сол е правилно затегнат. В противен случай се свържете с най-близкия сервизен център.</p> <p>Мийте кристал на ниска температура и с предпазящо количество препарат. Свържете се с производителя на препарата.</p>

Проблем	Възможна причина	Действие
По съдовете има леплив бял/син слой.	Настройките на дозирането на препарата за гланц са прекалено високи.	Намалете дозирането. Вижте глава <i>Настройки</i> . Ако водата от водопреносната мрежа е много мека, може да разредите препарата за гланц с вода в съотношение 50:50.
Наличие на петна след измиване.	Червилото и чаят могат да бъдат трудни за измиване.	Използвайте препарат с избелващ агент.
Остатъци от препарат в отделението за препарат след измиване.	Отделението за препарат е било влажно при добавянето на препарат. Отделението за препарат е блонирано.	Отделението за препарат трябва да бъде сухо, когато добавяте препарат. Проверете дали съдовете не възпрепятстват отварянето на отделението за препарат.
Тракащ звук при измиване в съдомиялна.	Съдовете не са разположени правилно или пръскащите рамене не се въртят.	Проверете дали съдовете са разположени правилно. Завъртете пръскащите рамене, за да се уверите, че могат да се въртят.
В съдомиялната остава вода.	Филтърът е задръстен.	Почистете филтъра.
	Филтърът не е монтиран правилно.	Проверете дали филтърът е монтиран правилно. Вижте глава <i>Грижа и почистване</i> .
	Отпадъци в дренажната помпа.	Почистете дренажната помпа. Вижте глава <i>Грижа и почистване</i> .
	Липсващ ограничител на дренажната помпа.	Проверете дали жълтата предпазна капачка отдясно в долното източване е на място си. Вижте глава <i>Грижа и почистване</i> .
	Прегъване на дренажния маркуч.	Проверете дали маркучът не е прегънат или силно извит.
	Блокиран дренажен маркуч.	Разединете съръзката на дренажния маркуч със сифона на мивката. Проверете дали няма полепнали отпадъци и дали съръзката е с вътрешен диаметър от най-малко 14 mm.
Лоша миризма в съдомиялната.	Замърсявания около уплътненията и в ъглите.	Почистете с почистваща четка и слабо разпенващ се почистващ препарат.

Проблем	Възможна причина	Действие
	За продължителен период от време са избирани програми на ниска температура.	Изпълнявайте програма с висока температура веднъж или два пъти месечно. Или изпълнявайте програма за самопочистване. Вижте Самопочистване в глава <i>Използване на съдомиялната</i> .
Олагания на мазнини в съдомиялната.	За продължителен период от време са избирани програми на ниска температура.	Изберете програма с висока температура, за да се разтвори мазнината при много мръсни съдове, като например Интензивна. Или пуснете програма за самопочистване. Вижте Самопочистване в глава <i>Използване на съдомиялната</i> .
Съдовете не са достатъчно сухи.	Съдомиялната не е пълна донрай.	Напълнете съдомиялната донрай.
	Необходимо е допълване с препарат за гланц или дозирането му е настроено прекалено ниско.	Допълнете с препарат за гланц или увеличите настройката на дозирането на препарат за гланц.
	Настройката TAB е включена и се използва препарат „всичко в едно“ с недостатъчен ефект на сушене.	Преключете препаратите „всичко в едно“ или изключете настройката TAB и допълнете със сол и отделно с препарат за гланц. Вижте Препарат за гланц в глава <i>Настройки</i> .
	Настройката TotalDry не е включена.	Включете настройката TotalDry. Вижте глава <i>Настройки</i> .

Указания



Номинални размери. Действителните мерки могат да варираят.

Указания за безопасност

- Сързването към електропреносната мрежа, водопровода и отходната канализация трябва да бъдат извършвани от квалифициран персонал.
- Винаги спазвайте приложимите разпоредби за чиста и отпадна вода и електричество.
- Внимавайте по време на монтажа! Носете предпазни ръкавици! Винаги трябва да бъдете двама души!
- Поставете тава за събиране на течности на пода под съдомиялната, за да предотвратите щети от всякаквите текове на вода.
- Преди да завинтите съдомиялната на мястото ѝ я изprobвайте, включвайки програмата 1ч с опция Бързо измиване. Проверете дали съдомиялната пълни и източва вода. Също така проверете дали няма теч от никоя от връзките.

ВНИМАНИЕ!

Спирайте водата, когато монтирате съдомиялната!

Щепселът трябва да бъде изведен или електрозахранването към контакта да бъде прекъснато докато работата се извършва!

Зашита на вратата при транспортиране


Не забравяйте да отстраните защитата при транспортиране на вратата, когато разопаковате съдомиялната.




Разполагане на съдомиялната машина

Съдомиялната машина може да бъде монтирана под работен плот или да е свободностояща. Съдомиялната машина може да бъде монтирана съдомиялната машина, е стабилна.


- Когато съдомиялната машина е монтирана с работния плот, размерите за вграждане са показани а илюстрацията.



- Когато съдомиялната машина е монтирана във вдълбнатина без работния плот, размерите за вграждане са показани на илюстрацията.



Регулирайте височината и плъзнете съдомиялната машина на мястото й




Свободностояща

- Уверете се, че подът, върху който ще бъде монтирана съдомиялната, е стабилен. Регулирайте височината на съдомиялната машина, използвайки четирите крачета, така че съдомиялната машина е подравнена хоризонтално. Съдомиялната машина не може да бъде наклонена с повече от 5 mm.

За вграждане

- Започнете с измерване на височината от пода до долния ръб на работния плот
- Измерете височината от пода до горния ръб на съдомиялната машина.


- Регулирайте крачетата на съдомиялната, завъртайки ги по посока на часовниковата стрелка за повдигане и обратно на часовниковата стрелка за спускане на машината.
- Проверете дали има отстояние за проветрение от най-малко 3 mm между долната страна на работния плот и горния ръб на съдомиялната машина.
- Пълзнете съдомиялната машина на мястото ѝ.
 - Издърпвайте дренажния и захранващия маркучи, когато пълзгате машината на мястото ѝ.
 - Проверете дали маркучите са прегънати или силно усукани и проверете дали наоколо няма нищо, което може да ги повреди.



- Проверете дали машината е монтирана така, че вратата ѝ да се отваря свободно, в противен случай функцията на заключване на вратата може да не работи изправно.
- Направете всички заключителни настройки на предните крачета (съдомиялната машина не трябва да е наклонена с повече от 5 mm). Съдомиялната машина може също да бъде разположена в ниша без работния си плот. Вижте Демонтаж на плота на съдомиялната машина.

Връзка за отвеждане на водата

Тази съдомиялна е подходяща за монтиране в разположени на височина ниши (за достигане на ергономична работна височина). Това означава, че съдомиялната може да бъде разположена, така че дренажният маркуч да бъде на по-ниско равнище от дъното на съдомиялната, като например прокарването му направо към подов сифон. Съдомиялната е оборудвана с вградено, анти-сифонно устройство, за предотвратяване изпразването на водата от уреда по време на цикъл на измиване.



Дренажният маркуч може да бъде свързан също и към свързващ нипел на сифона на мивка. Свързващият нипел трябва да бъде с вътрешен диаметър от най-малко 14 mm.

Дренажният маркуч може да бъде удължен с Maximум 3 т (общата дължина на дренажния маркуч не трябва да превишава 4,5 m). Всички съединения и свързващи тръби трябва да бъдат с вътрешен диаметър от най-малко 14 mm. Въпреки това обаче, в идеалния случай дренажният маркуч трябва да бъде сменен с нов маркуч без съединения.

Никоя част от дренажния маркуч не може да бъде на повече от 950 mm над дъното на съдомиялната.

Свържете дренажния маркуч със скоба за маркуч. Уверете се, че дренажният маркуч не е прегънат.

Свързване към водопроводната мрежа

Използвайте само доставения със съдомиялната входящ маркуч. Не използвайте повторно стари маркучи или други, резервни маркучи.

Захрънващата тръба трябва да бъде оборудвана с кран за вода (спирателен кран). Кранът за вода трябва да бъде лесно достъпен, така че водата да може да бъде спирана, ако съдомиялната трябва да бъде преместена.

След приключване на Монтажа, отворете крана за вода, за да позволите на налягането да се стабилизира за кратко. Проверете дали всички съединения са без течове.

Свързване към водопроводната мрежа за студена вода

Свържете съдомиялната към водопроводната мрежа за студена вода, ако сградата се отоплява посредством нефт, електричество или газ.

Свързване към водопроводната мрежа за топла вода

Свържете съдомиялната към водопроводната мрежа за топла вода (макс. 60 °C), ако сградата се отоплява посредством енергийно-ефективен начин, като например централно отопление, слънчева или геотермална енергия. Избирането на свързване на топла вода намалява разхода на енергия на съдомиялната.

БЕЛЕЖКА!

Не превишавайте допустимата температура на входящата вода. Някои материали, използвани в някои кухненски съдове не могат да издържат голяма топлина. Вижте Деликатни съдове в глава Пълнене на съдомиялната.

Свързване към електрозахранването


Информация относно свързването към електрозахранването може да бъде открита върху табелката със серийния номер. Тази спецификация трябва да отговаря на електропреносната мрежа.

Съдомиялната трябва да бъде свързана към заземен контакт.

Електрическият, стенен контакт трябва да бъде разположен извън областта на монтаж, да бъде лесно достъпен след монтирането на съдомиялната. Не използвайте удължител!

Демонтаж на плота на съдомиялната машина

Съдомиялната машина може да се монтира в ниша без работния си плот. Ако работният плот на съдомиялната машина е отстранен, съдомиялната машина трябва да се монтира под отделен работен плот.




Сервиз

Прочетете глава *Откриване и отстраняване на неизправности* преди да се свържете със сервисния център. Ако сте срещнали проблем, който не можете да разрешите, моля, свържете се с най-близкия сервисен център за професионална помощ, вижте www.gorenje.com. Информация за наличността на резервната част и какво можете да поправите сами ще намерите и на нашия уебсайт.

Когато се свързвате, съобщавайте данните от табелната със серийния номер. Включете номера на артикул (1) и серийния номер (2).

Имайте предвид, че непрофесионалните ремонти могат да застрашат безопасността на потребителите и да повлият на гарантията.



Технически данни и енергийно етикетиране

Технически данни

Височина:	845-885 mm
Широчина:	599 mm
Дълбочина:	597 mm
Teло:	44 kg ¹⁾
Брой на стандартните настройки на мястото:	16 ²⁾
Налигане на водата:	0,03-1,0 MPa
Съврзване към електрозахранването:	220-240V~ 50Hz
Номинална мощност	1900 W

¹⁾ Теглото може да варира, в зависимост от различните спецификации.

²⁾ Съгласно стандарта EN 60436.

Информация за потребителите

Информация за вашия продукт можете да намерите на www.gorenje.com, където ще намерите и връзка към Европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране, EPREL. Или посетете <https://eprel.ec.europa.eu>. Следвайте инструкциите за търсене по име на модела.

Вижте информацията върху табелната със серийния номер. Отбележете името на модела (3).

Информация за институция за изпитване

Информацията за сравнителното изпитване е в съответствие с EN 60436

Капацитет: 16 комплекта


Позиция на горната кошница: добра позиция

Програма: Eco

Настройка за впръскване на препарата за изплакване: 05


Количество прахообразен перилен препарат: 4g предпране + 20g основно пране

1. Горна кошница:




Номер	Предмет
1	Чаши
2	Стъклени чаши
3	Порцеланови чаши
4	Стъклена купа
5	Десертни купи
6	Чинии
7	Меламинови десертни чинии
8	Лъжици за сервиране

2. Долна кошница:




Номер	Предмет
1	Чинии за основно ястие
2	Чинии за десерт
3	Меламинови купи
4	Дълбоки чинии за супа
5	Малка тенджера
6	Тава за фурна
7	Овален поднос
8	Меламинова десертна чиния
9	Десертни лъжички
10	Лъжица за сос
11	Чаена чинийка

3. Горна табла за прибори



Номер	Предмет
1	Чаени лъжички
2	Десертни лъжички
3	Сулени лъжици
4	Вилици
5	Ножове
6	Вилици за сервиране



gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. • Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Phone: +386 (0)3 899 10 00 • Fax: +386 (0)3 899 28 00 • www.gorenje.com

CE

12255521-A