



**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ UFESA, НАДЯВАМЕ СЕ ТОЗИ ПРОДУКТ
ДА ВИ Е ПОЛЕЗЕН И УДОБЕН ЗА РАБОТА.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА.
СЪХРАНЯВАЙТЕ ГИ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

ОПИСАНИЕ

- A. Ръкохватка
- B. Маркуч
- C. Регулатор на силата на въздушния поток
- D. Тръба
- E. Четка за под
- F. Конектор за маркуч
- G. Кошче за прах
- H. Бутон за прибиране на кабела
- I. Превключвател на захранването

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако им е осигурен надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Щепселът трябва да се извади от контакта преди почистване или техническа поддръжка на уреда.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди да включите уреда в контакт, проверете дали мрежовото напрежение е същото като посоченото на етикета на уреда.

Кабелът за свързване към мрежата не трябва да се заплита или увива около уреда по време на употреба.

Не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите.

Не използвайте устройството, не го включвайте или изключвайте от електрическата мрежа с мокри ръце или крака.

За почистване процедирайте според раздела за съхранение и почистване в това ръководство.

Изключете уреда незабавно от електрическата мрежа в случай на повреда и се свържете с упълномощена служба за техническа поддръжка.

За да предотвратите риск от опасност, не отваряйте уреда. Само квалифициран технически персонал от официалната служба за техническа поддръжка за съответната търговска марка може да извършва ремонт или процедури по уреда.

Всяка неправилна употреба или неправилно боравене с уреда води до анулиране на гаранцията. Само упълномощена служба за техническа поддръжка може да извършва ремонтни дейности по този продукт.

Уредът е предназначен само за домашно ползване и в никакъв случай не трябва да се използва в търговска или промишлена среда. В случай на неправилна употреба или намеса в продукта гаранцията ще стане невалидна.

Не използвайте уреда за изсмукване на течности (вода и др.), остри предмети (карфици, щифтове, гвоздеи, стъкло и др.), нажежаеми предмети (кибрит, цигари).

Никога не използвайте турбо четката за: Полиране на подове, изсмукване (на течности, мокър или влажен прах, гореща пепел, горящи предмети като цигари и кибрит, остри и твърди предмети като бръснари, карфици, кабърчета, парчета стъкло и др.), брашно, цимент, гипс, тонер за принтер или копирна машина и др.

B&B TRENDS SL не носи отговорност за щети, нанесени на хора, животни или предмети, поради неспазване на тези предупреждения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Преди използване на уреда. Развийте дължината на кабела и включете щепсела в електрическия контакт. Не развивайте кабела отвъд ЧЕРВЕНАТА маркировка. За да пренавиете кабела, натиснете с една ръка бутона за пренавяване, а с другата ръка го направлявайте, за да се уверите, че няма да се извие, причинявайки щети.

2. Натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“, за да включите уреда.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Двойна четка за килим/под

Поз. 1: с извадени косми за твърд под

Поз. 2: с прибрани косми за килими

Тесен накрайник

За почистване на радиатори, ъгли, ръбове, чекмеджета и др.

Малка четка

За почистване на завеси, рафтове, книги, инкрустирани мебели, лампи и други декоративни предмети.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

1. Повдигнете капака на корпуса и извадете контейнера за прах.
2. Извадете филтъра от пяна от контейнера за прах.
3. Почистете праха от контейнера за прах.

Почистване на филтъра от пяна

1. Извадете филтъра от пяна, когато е замърсен.
2. Почистете го във вода и го оставете да изсъхне преди следващата употреба.

КАРТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Карта на техническите характеристики в съответствие с Делегиран регламент 665/2013 на Комисията (ELI).

Търговска марка	UFESA
Модел	AS4050
Клас на енергийна ефективност	A
Целево годишно потребление на енергия (kWh годишно), изчислено на базата на 50 почиствания. Реалното годишно потребление на енергия зависи от начина на използване на уреда.	26.6
Клас на мощността за почистване на килими и мокети	D
Клас на мощността за почистване на твърди подове	A
Клас на (ре)емисия на прах	A
Ниво на звукова мощност, db (A)	78
Номинална входна мощност, W	800

В СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
УРЕДЪТ НЕ СЕ ЗАДЕЙСТВА	<p>Захранващият кабел не е свързан.</p> <p>Бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. е изключен.</p> <p>Кабелът или щепселът може да е повреден.</p>	<p>Свържете захранващия кабел към съвместим електрически контакт.</p> <p>Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.</p> <p>Трябва да бъде ремонтиран от оторизиран сервизен център.</p>
ЗАГУБА НА СМУКАТЕЛНА МОЩНОСТ	<p>Гъвкавата тръба/телескопичната тръба е запушена.</p> <p>Торбичката за събиране на прах е твърде пълна.</p> <p>Регулаторът на мощността не е на минималното ниво, ако има такъв.</p> <p>Торбичката за събиране на прах не е поставена.</p> <p>Капакът на контейнера не е напълно затворен.</p>	<p>Почистете тръбите.</p> <p>Сменете торбичката за събиране на прах.</p> <p>Увеличете нивото на засмукване.</p> <p>Поставете торбичката за събиране на прах.</p> <p>Затворете добре капака.</p>
ПРИЛЕПВАНЕ КЪМ ПОДА	<p>Накрайникът не е приспособен към типа под, който се опитвате да почистите.</p> <p>Регулатор на мощността, настроен на много високо ниво</p>	<p>Използвайте четката на крайника за гладки подове и я приберете, когато почистите килими и мокети.</p> <p>Намалете силата на засмукване с помощта на регулатора (G)</p>

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА



Този продукт е в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), която излага нормативната рамка, приложима в Европейския съюз, за изхвърляне и повторна употреба на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Не изхвърляйте този продукт с битовата смет, вместо това го отнесете до най-близкия център за събиране на електрически и електронни отпадъци.