

## 415070011 Яйцеварка Stelio до 7 яйца

### Ръководство за употреба

#### Важна информация за безопасността

- Тези уреди може да се използват от деца, навършили осем години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.

С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако са навършили осем години и са под надзор.

- Дръжте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Не потапяйте устройството във вода.
- Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов одобрен сервизен център, или от лица с подобна квалификация. Неправилни ремонти могат да доведат до сериозна опасност за потребителите.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
  - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
  - в земеделски имоти;
  - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
  - заведения от тип "стаи за гости".

Уредът не е предвиден за изцяло търговска употреба.

- *Внимание* - Бъдете внимателни, когато използвате инструмента за пробиване на яйца. Опасност от нараняване!

*Внимание! Риск от изгаряне:* Достъпните повърхности могат да станат много горещи. Загряващите повърхности остават горещи за известно време след изключване на уреда.

#### Преди употреба

Прочетете инструкциите за употреба внимателно. Те съдържат важна

информация за употребата, безопасността и поддръжката на уреда.

Те трябва да се съхраняват и да се предават на всеки следващ собственик.

Спазвайте инструкциите за безопасност, когато ползвате уреда.

### Технически данни

Напрежение 220-240 V~ 50-60 Hz

Консумация на ток: 380 W

Клас на защита: I

### Допълнителни инструкции за употреба

- Този уред трябва да бъде включван само в заземен контакт, инсталиран съгласно нормативната рамка. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
- Не дърпайте и не прищипвайте захранващия кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и мазнини. Не трябва да докосвате горещата купа или капака.
- никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Не поставяйте уреда върху повърхности, чувствителни към вода. Водните пръски могат да я повредят.
- *Внимание: уреда се нагорещява!* Има риск от изгаряне от парата. - Не движете устройството по време на работа и не дърпайте захранващия кабел.
- По време на работа не оставяйте уреда без наблюдение.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от мрежата незабавно, ако:
  - уредът или захранващият кабел е повреден;
  - уредът тече;
  - подозирате повреда в уреда, след изпускане, например.

В такива случаи, дайте уреда на ремонт.

Изключете уреда от мрежата:

- ако уредът не функционира правилно по време на употреба;
- преди почистване и поддръжка,
- след употреба.

- Редовно почиствайте варовика от уреда.
- Не поемаме отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба или неоторизирани ремонти.

Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.

- Опаковъчните материали, като найлонови торби, трябва да се пазят от деца.

### **Първоначално пускане**

Размотайте нужната дължина кабел. Яйцеварката трябва да бъде поставена на хоризонтална повърхност, в противен случай може да се изключи по-рано и яйцата може да останат недоварени. Напълнете мерителната чаша със студена вода до маркера и я излейте в нагревателя, след това поставете тавичката с яйцата в уреда. Преди да сложите яйцата, пробийте всяко от тъпата страна с инструмента за пробиване на дъното на чашата. Това пречи на яйцата да се пръснат. След това сложете капака върху уреда.

### **Настройване на нивото на сваряване**

Желаната степен на сваряване се настройва чрез въртене на контролния бутон. Скалата е разделена на 3 зони, всяка маркирана с различен символ:

- за рохки яйца
- за средно твърди яйца
- за твърдо сварени яйца

Моля, имайте предвид, че винаги трябва да наливате мерителна чаша вода, пълна до маркера, в нагревателя. С по-малко вода яйцата стават много твърди.

За една степен на твърдост, времето за варене е винаги еднакво.

Тъй като яйцеварката има много по-малка мощност от стандартното варене в тенджерата, времето за варене е по-дълго.

### **Настройване в рамките на степента на варене.**

В рамките на желаната степен на варене, настройките зависят от броя и теглото (S, M, L, XL) на яйцата.

За малки яйца в категория S (под 53 г), трябва да изберете най-ниската настройка.

Седем малки яйца имат нужда от приблизително същата настройка като едно голямо яйце (XL, повече от 73 г.)

За седем големи яйца в категория XL, трябва да изберете най-високата настройка за избраната степен на варене.

Когато настроите степента на варене, включете уреда чрез превключвателя.

Контролната лампа сочи, че процесът на варене е започнал. Когато се включи звънеца, яйцата са готови. Изключете уреда, извадете яйцата и ги изплакнете със студена вода, за да спрете процеса на варене. Внимание при свалянето на капака: гореща пара. Хващайте капака само за дръжката и позволете на конденза да се оттече, като наклоните капака. Тъй като степента на сваряване е въпрос на лична преценка, е възможно да се наложи да се отклоните от гореспоменатите критерии. С използването на уреда скоро ще можете да постигнете желаните от вас резултати.

### **Едновременно варене на яйца с различна твърдост**

Едно зареждане с вода е достатъчно за сваряване на рохки, средно твърди и твърди яйца наведнъж. За да направите това, ползвайте яйца с приблизително еднакъв размер. Напълнете яйцеварката с вода, както обикновено, и сложете яйцата вътре.

Първо настроите нивото на сваряване за рохки яйца, както е описано по-горе, според размера и броя на яйцата, и включете уреда. Веднага щом се включи звънеца, изключете уреда и извадете желания брой рохки яйца.

След това завъртете копчето към символа за средно твърди яйца и включете уреда отново. Веднага щом се включи звънеца, отново изключете уреда и извадете желания брой средно твърди яйца.

За да доварите останалите яйца, завъртете копчето към символа за твърдо сварени яйца и включете уреда отново. Изчакайте да се включи звънеца.

Ако не искате средно твърди яйца, позиционирайте копчето съответно и продължете да варите до получаване на твърдо сварени яйца, след като сте извадили рохките.

### **Почистване и поддръжка**

Изключете от контакта и изчакайте уреда да се охлади. Не потапяйте уреда във вода, избършете с влажна кърпа и малко препарат за съдове, след което подсушете. Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

Съдът за варене е изработен от неръждаема стомана. Ако все пак се появят петна от ръжда, това са само отлагания върху повърхността. Те трябва да се отстраняват незабавно с почистващ препарат за неръждаема стомана.

### **Почистване на варовик**

Моля, почиствайте уреда от варовик редовно, като използвате качествен препарат за почистване на варовик. Спазвайте инструкциите на производителя, особено относно изплакването с чиста вода след почистване, което е много важно. Качествените препарати за почистване на варовик, съдържат добавки, които защитават повърхностите на уредите, не причиняват допълнителни отлагания и нямат вкус. Не използвайте препарати за почистване на варовик, които не са подходящи за вашия уред (като такива изцяло на основата на оцет или лимонена киселина). ! Нашата гаранция не покрива щети, следствие от неподходящи препарати за почистване на варовик или неспазване на инструкциите за почистване на варовик. Моля, съхранявайте препаратите за почистване на варовик далече от деца, както и не вдишвайте парата, отделяна по време на почистването.

Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕО.

В края на живота си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Можете да се обърнете за подробности към местната администрация.

Подлежи на промени.